

TDB - Technisches Datenblatt

Handelsname: FD-200
Überarbeitet am: 01.07.2020
Version: 1.5 DE

Art.-Nr.: 5020
Datum des Inkrafttretens: 01.07.2020
Seite: 1 von 2



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG ◦ Am Hermetzacker 5 ◦ D-36154 Hosenfeld ◦ www.sst-oberflaechentechnik.de

FD-200

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel für Flächen • Gebrauchsfertige WHO-Lösung

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel
- Einfache Anwendung, breites Wirkungsspektrum
- Bakterizid und Fungizid
- Viruzid gegen behüllte- und unbehüllte Viren
- Wirksam gegen Fußpilzerreger auf Flächen und gegen Salmonellen
- Geprüft nach DGHM Richtlinien
- Rückstandsfreie Trocknung
- Aldehydfrei und Phosphatfrei
- Gebrauchsfertige Lösung

2. ANWENDUNGSBEREICH

Zur regelmäßigen desinfizierenden Reinigung von alkoholbeständigen Flächen in medizinischen Einrichtungen, Gastronomie, Schwimmbäder, Pflegeheimen, Toiletten, öffentlichen Räumen und vielen mehr. Wirksam gegen Polio-, Noro-, Adeno-, Rota-, Influenza-A Viren (u.a. H1N1, H5N1), neues Coronavirus Sars-Cov-2v(Covid19), HIV (AIDS), Hepatitis-B und -C (HBV, HCV).

3. TECHNISCHE DATEN

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Dichte: ca. 0,8 g/cm³
Geruch: charakteristisch
Haltbarkeit: 24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen: 1.000l, 20l, 5l, 1l

4. VERARBEITUNG

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (MSDB) und technisches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhältlich). Vor der Anwendung sind Testflächen anzulegen bzw. Produkteignungstests vorzunehmen. Die Materialverträglichkeit dieses Produktes mit dem zu behandelnden Substrat ist vor der Anwendung stets zu überprüfen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosole nicht einatmen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Enthält brennbare Lösemittel. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Zur vollständigen Desinfektion wird FD-200 unverdünnt und gleichmäßig auf die Oberfläche gesprüht und entsprechend über die Dauer der Einwirkzeit feucht gehalten. Stark verschmutzte Oberflächen sollten zuvor gereinigt werden. Auch für unzugängliche Flächen geeignet. Nicht während der Ein-

wirkzeit mit klarem Wasser nachwischen. Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

| Wirkungsspektrum | Einwirkzeit |
|---|-------------|
| Flächendesinfektion (Wischdesinfektion) bakterizid, levurozid: | 5min |
| Flächendesinfektion (Sprühdesinfektion) bakterizid, levurozid: | 2min |
| tuberkulozid: | 2min |
| mykobakterizid: | 2min |
| begrenzt viruzid: | 30sec |
| wirksam gegen Rotaviren: | 1min |

5. DOSIERUNG

FD-200 wird gebrauchsfertig geliefert und unverdünnt angewendet.

6. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor einer möglichen Anwendung ist eine Eignungsprüfung unter realistischen Bedingungen (Produktionsbedingungen) durchzuführen. Dabei kann die Dosiermenge an die Substrateigenschaften angepasst werden. Für eine individuelle Anwendungsberatung kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de
Gerne führen wir auch gemeinsam mit Ihnen eine Validierung in Ihrer Produktionsstätte durch.

7. LAGERUNG

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (MSDB) sind unbedingt zu beachten.
FD-200 sollte an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen (20°C) Ort gelagert werden. Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren / lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Mindesthaltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8. SICHERHEITSHINWEISE

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (MSDB) sind unbedingt zu beachten. Für gute Raumbelüftung sorgen um die Ausbreitung von Aerosolen in der Arbeitsumgebung zu verhindern. Aerosole nicht ein-

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden unsere Abnehmer nicht von der Erfordernis, unsere Produkte sorgfältig in eigener Verantwortung und durch dafür qualifiziertes Personal auf die Eignung und Funktion für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, der betrieblichen Weiterentwicklung und Irrtümer bleiben vorbehalten.

TDB - Technisches Datenblatt

Handelsname: FD-200
Überarbeitet am: 01.07.2020
Version: 1.5 DE

Art.-Nr.: 5020
Datum des Inkrafttretens: 01.07.2020
Seite: 2 von 2



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG ◦ Am Hermetzacker 5 ◦ D-36154 Hosenfeld ◦ www.sst-oberflaechentechnik.de

atmen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation (TDB, MSDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de

9. TECHNISCHER SERVICE

Unsere Anwendungstechnik steht für die Beantwortung technischer Fragen bezüglich Performance, Anwendung und chemischer Spezifikationen gerne zur Verfügung. Diese technische Information ersetzt nicht das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (MSDB). Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche auf Produkteignung sind durchzuführen. Da die Anwendung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Produktqualität.

10. NOTRUFNUMMER

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:
GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ
TEL.: +49 (0) 6131 - 19240
Beratung in deutscher oder englischer Sprache.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden unsere Abnehmer nicht von der Erfordernis, unsere Produkte sorgfältig in eigener Verantwortung und durch dafür qualifiziertes Personal auf die Eignung und Funktion für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, der betrieblichen Weiterentwicklung und Irrtümer bleiben vorbehalten.